

Bedienungshinweise

Bei Kartenzahlung:

- Waschprogramm wählen.
- Bezahlen.
- Code von erhaltenem Zettel eingeben.
- Fahrzeug gemäß Anweisung „Wichtige Hinweise“ vorbereiten.
- Fahrzeug mittig einfahren, bis auf der Positionsanzeige das Symbol „STOP“ aufleuchtet.
- Motor abstellen, Handbremse/Feststellbremse betätigen, Automatik auf „P“ stellen.
- Fahrzeug verlassen und verriegeln.
- Waschhalle verlassen.
- Waschprogramm per Knopfdruck starten.
- Sobald die Positionsanzeige „Pfeil nach oben“ nach der Wäsche aufleuchtet, Fahrzeug ausfahren.

Bei Zahlung mit Chip/ Mitarbeiterausweis:

- Chip bzw. Ausweis an Lesegerät halten.

Bei Störung Not-Halt-Taste betätigen!